



Leitfaden zur Bedienung der Standpumpe

Vor euch habt ihr eine Standluftpumpe, mit der ihr einen Fahrradreifen auf bis zu 8 Bar aufpumpen könnt. Hier die wichtigsten Bedienungshinweise:

- Die Pumpe hat einen sogenannten „Twin Head“ – mit dem könnt ihr Normal-(Dunlop-), Auto-(Schrader-) oder Presta-(Französische)Ventile aufpumpen.
- Die graue Seite ist für Presta- und Normal-Ventile geeignet, die schwarze für Autoventile.

Wenn ihr den Pumpenkopf aufsetzt, könnt ihr den Kopf auf dem Ventil durch Umlegen des gelben Hebels fixieren (siehe Abbildung rechts).

- Das Manometer (die „Uhr“ am Pumpfuß) zeigt den Druck an. Der empfohlene Druck für euren Fahrradreifen steht auf dessen Reifenflanke.

